

Namestitev Internet ETH POS terminala





Pred priklopom ETH POS terminala Ingenico morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

• Na mestu priklopa POS terminala mora biti **aktivna mrežna vtičnica** (za vsak POS terminal posebej!)



• Na mestu prikopa POS terminala mora biti **pripravljen mrežni kabel** (patch kabel) ustrezne dolžine.



• **Prosta vrata (port) na stikalu** v telekomunikacijskem vozlišču. Vsak POS terminal potrebuje svoj priključek (vrata).





Znani mrežni parametri

Za vsak POS terminal morajo biti znani mrežni parametri, ki so lahko **statični** ali **dinamični** (**DHCP**). Preverimo jih z ukazom **IPCONFIG /ALL**.

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	
C:\Documents and Settings\vili>IPCONFIG /ALL_	_
	-

- 1. Če se mrežni parametri dodeljujejo preko **DHCP** strežnika, je parameter »**Dhcp Enabled**« nastavljen na **Yes**.
- Kadar je parameter »Dhcp Enabled« nastavljen na NO, to pomeni, da se dodeljujejo statični mrežni parametri. V tem primeru se morajo za vsak POS terminal določiti mrežni parametri - IP naslov, maska in prehod.

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	
indows IP Configuration	
Host Name	
thernet adapter Local Area Connection 3:	
Connection-specific DNS Suffix . : Description SIntel(R) 82567LM-3 Gigabit Networ	k C
nnection	
Physical Address.	
Dhcp Enabled	
<pre> .\Documents and Settings\vili>_</pre>	-

V primeru dinamičnega IP naslova (DHCP) je zahtevana maska omrežja 255.255.255.0



Delujoča internetna povezava

Delujoča internetna povezava pomeni, da je dosegljiv strežnik za:

- 1. NAMESTITEV "Download" 195.168.208.252 - port 22697 2. PRENOS PARAMETROV - "Upload" 195.168.208.252 - port 37675 195.168.208.252 - port 37682
- 3. in strežnik za TRANSAKCIJE

*opomba (v predhodnem obdobju so bili uporabljani porti 12697, 27675, 27682. - Uporabniki, ki so pri svojih internetnih operaterjih iskali možnost dostopa do teh portov, morajo preko operaterjev poiskati tudi dostop do novih, zgoraj navedenih portov.).

Na požarnem zidu mora biti omogočen dostop do strežnika.

Ali je dostop do strežnikov omogočen, preverite po spodnjem postopku:

Z ukazom TELNET 195.168.208.252 37682 preverite ali imate omogočen dostop do strežnika za transakcije.



Z ukazom TELNET 195.168.208.252 22697 preverite ali imate omogočen dostop do • strežnika, iz katerega se bo izvedla namestitev aplikacije.



Z ukazom TELNET 195.168.208.252 37675 preverite ali imate omogočen dostop do strežnika za "Prenos parametrov".



Če je dostop omogočen, se vam bo pokazalo prazno CMD okno z utripajočim kurzorjem v levem zgornjem kotu okna.





Ko so vsi navedeni pogoji izpolnjeni, lahko pri vas izvedemo instalacijo.

